

SC81 KASUTUSJUHEEND

UKSE/AKNA ALARM PERSONAALSE NUMBRIKOMBINATSIOONIGA

Turvalisuse ja hoolduse juhised

- Tehke kindlaks, et kõik elektroonsed ühendused ja ühendusega kaablid on vastavuses seotud määrustega ja kooskõlas kasutusjuhendiga.
- Ärge koormake üle elektri pistikupesasid, kuna tulemuseks võivad olla tulekahju või elektrilöögid.
- Palun konsulteerige eksperdiga, juhul kui teil on kahtlusi töörežiimi, ohutuse või ühendatud seadmetega seoses.
- Hoidke kõik seadme osad lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge hoidke toodet märjas, väga külmas või soojas keskkonnas, see võib kahjustada selle ümbrust ja siis tuleb seade viia töökotta.
- Juhtmeteta süsteeme häirivad juhtmeta telefonid, mikrolaineahjud ja teised juhtmeta seadmed, mis toimivad 2,4 ghz. Hoidke süsteem vähemalt 3 meetrit eemal nendest seadmetest paigaldamise ja toimingute ajal.

Hooldus

Seadmete osasid ei saa hooldada, seega ärge neid kunagi avage. Kui avate seadme, siis garantii kaotab kehtivuse. Ainult puhastage seadet väljaspoolt pehme ja kuiva riidega või harjaga. Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

HOIATUS!

Ärge kasutage puhastamisel ühtegi karboksüül puhastusaineid või kütust, alkoholi või midagi muud sarnast toodet. Lisaks, nende aurud on ohtlikud teie tervisele ja plahvatusohtlikud. Ärge kasutage puhastamiseks ühtegi terava äärega tööriistu, kruvikeerajaid, metallist harju või sarnaseid tooteid.

UKSE/AKNA ALARM PERSONAALSE NUMBRIKOMBINATSIOONIGA

SC81 mini alarmi on lihtne installida ja kasutada. See annab väga jõulise signaali (130dB) kui alarmi alla pandud uks või aken avatakse. Koodi sisestades saab alarmi aktiveerida ja deaktiveerida. See süsteem on kasutamiseks ainult siseruumides.

Pakendi osad:

- akna/ukse alarm
- magnet
- kahepoolne kleeplint

Paigaldamine

- Kasutage väikest kruvikeerajat, et eemaldada kruvi (2a).
- Avage alarmi (a) patarei avaus (2b).
- Eemaldage pakend ja sisestage korralikult patareid (3). Kostub piiks. Nüüd sulgege see.
- Sisestage nuppude abil 4 kohaline turvakood (4) näiteks 1324.
- Kinnitage mini alarm (4) kahepoolse kleeplindi (c) abil akna- või ukseraamile (5).
- Väikse kahepoolse kleeplindi abil kinnitage magnet (b) avatavale akna- või uksetiivale (6).
- Tagage, et magneti (b) ja mini alarmi osutid on perfektselt joondatud (7).
- Mini alarm on sobilik nii parema- kui ka vasakupoolsetele ustele (8).

Kasutusjuhend

- Aktiveerige alarm vajutades mini alarmil (a) 4 kohaline turvakood (9a).
- Viivitusaeg toast lahkumiseks on 30 sekundit.
- Viivitusaeg tuppa sisenemisel on 10 sekundit. Enne 10 sekundi täitumist tuleb alarm deaktiveerida turvakoodi abil (9b).

Nõuanded

- Mini alarmi (a) saab ka installida 2 kruvi abil.

SC81 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

DURVJU/LOGA SIGNALIZĀCIJA AR INDIVIDUĀLU CIPARU KOMBINĀCIJU

Drošības un apkopes instrukcijas

- Pārlicinieties, ka visi elektroniskie savienojumi un savienojuma kabeli atbilst attiecīgiem noteikumiem un ir saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- Nepārslogojiet elektrības kontaktligzdas, jo kontaktligzdu pārslodze var izraisīt ugunsgrēku vai būt par iemeslu elektriskās strāvas triecienam.
- Lūdzu konsultēties ar ekspertu, ja jums ir šaubas saistībā ar ierīces darba režīmu, drošību vai pašu ierīci.
- Uzglabājiet visas ierīces daļas bērniem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet ierīci mitrā, ļoti aukstā vai ļoti siltā vidē, tas var bojāt ierīces korpusu, kā rezultātā ierīce ir jānogādā pārbaudei pie attiecīga speciālista.
- Bezvadu sistēmu darbību traucē bezvadu telefoni, mikroviļņu krāsnis un citas bezvadu ierīces, kas darbojas 2,4 ghz. Uzstādīšanas un darbības laikā uzglabājiet sistēmu vismaz 3 metru attālumā no augstāk minētajām ierīcēm.

Apkope

Ierīces daļām nevar veikt apkopi, tādēļ nekad tās neatveriet. Ja ierīci atvērsiet, tad ierīces garantija zaudē spēkā esamību. Tīriet ierīci tikai no ārpuses ar mīkstu un sausu auduma drāniņu vai birstīti. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas tīkla.

BRĪDINĀJUMS!

Tīrīšanai nelietojiet karboksila tīrīšanas līdzekļus vai degvielu, alkoholu vai kādu citu līdzīgu vielu. Turklāt to izgarojumi ir bīstami jūsu veselībai un ir viegli uzliesmojoši. Nelietojiet tīrīšanai instrumentus ar asām malām, skrūvgriežus, metāla birstes vai līdzīgus produktus.

DURVJU/LOGA SIGNALIZĀCIJA AR INDIVIDUĀLU CIPARU KOMBINĀCIJU

SC81 mini signalizācija ir viegli instalējama un lietojama. Tā dod ļoti spēcīgu signālu (130dB), ja durvis vai logs, kuriem ir uzstādīta signalizācija, tiek atvērti. Ievadot kodu, signalizāciju var aktivēt un deaktivēt. Šī sistēma ir paredzēta izmantošanai tikai iekštelpās.

Iepakojuma detaļas:

- loga/durvju signalizācija
- magnēts
- divpusēja līmlente

Montāža

- Lai atskrūvētu skrūvi, izmantojiet mazu skrūvgriezi (2a).
- Atveriet signalizācijas (a) bateriju atveres vāciņu (2b).
- Noņemiet iepakojumu un kārtīgi ievietojiet baterijas (3). Atskanēs signāls. Tagad aizveriet to.
- Ar pogu palīdzību ievadiet 4 ciparu drošības kodu (4), piemēram, 1324.
- Piestipriniet mini signalizāciju (4) ar divpusējās līmlentes (c) palīdzību pie loga vai durvju rāmja (5).
- Ar mazas, divpusējās līmlentes piestipriniet magnētu (b) pie atveramā loga vai durvju vērtnes (6).
- Nodrošiniet, lai magnēta (b) un mini signalizācijas savietošanas vietas (bultiņas) būtu perfekti savietotas (7).
- Mini signalizācija ir piemērota gan uz labo, gan uz kreiso pusi atveramā durvīm (8).

Ekspluatācijas instrukcija

- Aktivējiet signalizāciju, ievadot mini signalizācijas (a) 4 ciparu drošības kodu (9a).
- Signalizācijas iedarbības laiks, lai atstātu telpu, ir 30 sekundes.
- Signalizācijas iedarbības laiks, ieejot telpā, ir 10 sekundes. 10 sekunžu laikā ir nepieciešams deaktivēt signalizāciju, ievadot drošības kodu (9b).

Padomi

- Mini signalizāciju var piestiprināt arī ar divām skrūvēm.

