

GAASIPLIIT 104988

3 ringiga malmist põleti

- võimsus 8,6 kW
- gaasi kulu max. 625g/h
- õhu vajadus 2,0 m³/h iga kW kohta

Kasutus ja hooldusjuhised

Enne seadme kasutamist loe õpetus hoolikalt läbi ja hoia alles.

Kasutada Butaan/propaan gaasisegu.

Kasuta regulaatorit 30 mbar/1,5 KG/H

- Aseta seade süttivatest esemetest kaugemale nad ei tohi olla seadmega kontaktis
- Asetada tasasele kuumust kannatavale pinnale
- Gaasiballooni ei tohi põleti vahetus läheduses olla
- Gaasiballooni, seadme, vooliku ja regulaatori liitekohad peavad olema korras
- Gaasiballooni säilitada õhurikkas kohas mitte päikese käes
- Seadme ümberpaigutamine töötamise ajal on ohtlik
- Remontida tohib ainult selleks ettenähtud isik
- Gaasiballooni ja seadme ventiil sulgeda peale kasutamist
- Camping mudelit kasutada välitingimustes

Seadme süütamine

Ühenda gaasiballoon, regulaator, voolik (kasuta vooliku klambreid) ja seade omavahel. Kontrolli, et gaas ei lekki. Ava gaasiballooni kraan. Ava seadme kraan VAJUTADES SEDA ALLA. Kraani jõuga keerates, ilma alla vajutamata, võib kraani nupp murduda. MEHAANILISED VIGASTUSED EI KUULU GARANTII ALLA!

Süüta leek. Reguleeri leek seadme kraanist parajaks. Jälgi originaalõpetuse joonist. Gaasikraani tähised.

Open – avatud

Closed- suletud

Seadme sulgemine

Leeki saab kustutada keerates nuppu A päripäeva Sulge gaasiballooni kraan seejärel seadme kraan. Kontrolli, et voolik oleks terve nad ei tohi olla ühegi kuuma osaga kontaktis ka peale seadme kustutamist.

Seadet ei tohi ehitada ümber.

Tehnilise paigalduse õpetus.

Aseta seade ja balloon tasasele mittesüttivale pinnale.

Regulaator peab olema 30mbar ja 1,5 kg/h läbi laskma. Kasuta vaid gaasile ettenähtud voolikut. Kasuta propaani/butaani segu. Ühenda voolik klambritega Kontrolli, et seade, balloon, regulaator ja voolik ei ole rikutud.

Seade tuleb ühendada gaasiballooniga vooliku abil, kasuta pinguteid. Kontrolli, et ei oleks gaasi leket, kui tunned gaasi lõhna sulge kohe gaasikraanid. Kasuta välitingimustes.

SOOVITUSED

Panni mõõdud on soovitatavalt maksimum 500 mm diameetriga

Gaasivooliku pikkus seadmest kuni regulaatorini on soovitatavalt vastavalt EU normidele on maksimum 1,5 m. Puhasta seadet alati pärast kasutamist, puhastamiseks ära kasuta abrasiivseid vahendeid. Kui sa ei kasuta seadet pikka aega pane pakki või tolmuvabasse kohta.

Informatsiooni ja abi saamiseks pöördu edasimüüja või maaletooja poole

tel. 6109 232, www.henka.ee