

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST tuleb eemaldada akude pesa juures olev kaitseriba või lülitada sisse ON/OFF (SISSE/VÄLJA) nupp, mis asub toiteploki all (toimige vastavalt kaasasolevale joonisele). Valige valgustile asukoht, mis oleks otseses päikesevalguses. Varjulises kohas ei lae akud täielikult täis ja valgusti öine põlemisaeg väheneb. Valitud asukoht ei tohi olla öise valgusallika, nt tänavavalgusti lähedal, sest kõrvalasuvad valgusallikad võivad takistada päikesetoitega valgusteid automaatselt sisse lülitumast. Esimesel laadimiskorral peavad akud laadima 36H. Näiteks kolmel päeval umbes 12H päevas. Selleks tuleb ööseks valgusti välja lülitada ( lüliti OFF asendisse) ja hommikul uuesti sisse lülitada (lüliti ON asendisse). Järgnevatel laadimiskordadel pole vaja valgustit eraldi sisse-välja lülitada