

## ***Sašlõkivanni kasutusjuhend***

Sašlõkivanni kasutatakse toiduainete küpsetamiseks välitingimustes.

- Esmane kütmine tuleb teha tühjalt, kuna värvkate esimesel kuumutamisel kõveneb ja eraldab lahustiauru, mis jätab toiduainetele ebameeldiva lõhna ja maitse.

- Kasutada ainult sobivat lehtpuud või spetsiaalset grillsütt.

Ohutus:

- Kasutada vähemalt 5 m kaugusel ehitistest või põlevmaterjalide hoiukohast.

- Kasutamise ajal ja pärast kasutamist ei tohi jätta ahju järelvalveta kuni puidu või söe täieliku kustumiseni.

- Ärge jätke kuumade ahjude juurde järelvalveta lapsi ja vanureid.

- Ärge lubage ahju juurde alkoholi, ravimite või narkootikumide mõju all olevaid isikuid.

- Ärge kuumutage ahjus toiduks kõlbmatuid aineid.

Hooldus:

- Tühjendage pärast kasutamist tulekolle ja tuhasahtel.

- Peske pärast kasutamist küpsetusrestid ja vannid.

- Hoidke võimalusel ahju vihma või muude sademete eest varju all.

- Vajadusel uuendage värvitud toote värvkatet korra aastas, kuumuskindla värviga.

***Nõuetekohaselt toodete kasutamisel ilmnevatest tõsistest tooteriketest informeerige vajadusel toote tarnijat või edasimüüjat.***

***Toodete korrektse kasutus-ja hooldusnõuete täitmise korral tagab tarnija häireteta töö 2 aasta jooksul ostmise päevast alates.***

***Pretensioonide esitamise aluseks on ostuarve, millel on fikseeritud ostu kuupäev.***