



## RÖSTER S-T2.2 KASUTUSJUHEND



### OHUTUSJUHISED

- Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Hoidke juhend alles edaspidiseks.
- Järgige juhendis toodud juhiseid, et seadme kasutamine oleks meeldiv ja ohutu.
- Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.
- Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada professionaalsel elektripaigaldajal.
- Seade on ette nähtud vaid erakasutamiseks.
- Seadme kasutamiseesmärk on leiva- ja saiatoodete röstimine koduses majapidamises, siseruumides. Seadet ei tohi kasutada välistingimustes ega ärieesmärgil.
- Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtusid.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida ega omapead teostada seadme puhastamist.
- Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud.

- Ärge kasutage seadet, kui see on nähtavate kahjustustega või maha pillatud. Ärge proovige seadet ise parandada. Mistahes rikke või häire korral seadme töös tuleks pöörduda tootja volitatud remondiettevõttesse.
- Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhett.
- Ärge kasutage selle seadmega koos mistahes muu seadme lisaosi, isegi kui need tunduvad sobivat. Tulekahju, elektrilöögi, isiku- ja varakahju oht!
- Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatuses. Lämpumisoht!
- Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku enne, kui kõik pakendi osad on seadme küljest, seest ja ümbert eemaldatud.
- Kasutage seadet ainult 220 – 240 V toitel, 50 Hz sagedusega. Ühendamiseks kasutatav elektrikapistik peab olema maandatud. Seade tuleb maandada.
- Kasutuskoha vooluvõrgu andmed peavad olema vastavuses seadme tüübisildil kirjas olevate andmetega tarbimisvoolu kohta.
- Kodune vooluvõrk peab olema kaitstud kaitsmega / katkestuslülitiga.
- Kui seadet parajasti ei kasutata, eemaldage selle pistik elektrikontaktist.
- Toitejuhe ei tohi seadme korpusega kokku puutuda, kui seade on parajasti kuum.
- Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhett, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku. Elektrilöögi oht!
- Ärge tõstke röstrit röstimispilude kaudu ega nende lähedusest kinni hoides.
- Seadet ei tohi ümber ehitada.
- Enne puhastamist ja hooldust tuleb seade eemaldada pistikupesast.
- Seade ei või saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste meelevaldas.
- Töötava seadme ligiduses ei tohi asuda süttivaid materjale (kardinad, paber) ega aineid.
- Ärge pange röstrit töötama madalal asuva ülakapi alla või kuumust mittekannatava seina ligidusse, kuna kuumus võib rikkuda mööblit või seinakatet.
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne, kui hakkate eemaldama röstrisse kinnijäänud leiva-/saiatoodet. Vältige röstri kuumustraatide vigastamist.
- Vältige purualuse liigset täitumist. Tõmmake purualus välja ja tühjendage regulaarselt.
- Enne purualuse tühjendamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske jahtuda.
- Ärge puudutage seadme sisemisi osi mingi terava eseme, harja ega muu töövahendiga.
- Ärge käivitage röstrit tühjana.
- Ärge suruge leiba jõuga röstrisse. Viilud peaks röstimispiludesse mahtuma vabalt.
- Ärge pange röstrisse võiga määritud viile. Süttimisoht!
- Ärge puutuge korpust, kui see on kuum. Enne seadme teise kohta tõstmist laske seadmelt jahtuda.
- Kandke seadet ainult väliskülgedest kinni hoides.
- Ärge pange röstrisse katkisi viile. Viilud peaks olema sobivad röstimispilude mõõtmetega, muul juhul võivad need röstrisse kinni jääda.

## SEADME OSAD



## KASUTUSELEVÖTT JA KASUTAMINE

Uue seadme esmane käivitamine - pange röster kahel korral ilma leivaviiludeta käima madalal kuumusel, et põleks ära võimalik tootmisest jäänud tolm seadme sisemuses.

Asetage mõlemasse röstimispilusse viil leiba või saia ja vajutage hoob alla, kuni see lukustub ala-asendisse. Viil on nüüd tervenisti röstimispilus ja seade hakkab viilu röstima. Vajutushoob lukustub ala-asendisse ainult sel juhul, kui seade on ühendatud voluvõrku.

Vajutushoob ei pruugi lukustuda juhul, kui kuumutus on seatud kõige nõrgemale seadistusele. Kui röstrist hakkab enne viilude üleshüppamist tulema suitsu, saate röstimise kohe katkestada, vajutades katkestusnupule.

Kui viilud ei ole piisavalt pruunid, võite neid samas uuesti röstida. Vähendage veidi kuumutust, vajutage hoob uuesti alla ja valvake, et viilud ei läheks kõrbema. Järgmise röstimise jaoks tuleks kuumutus uuesti tavalisele tasemele reguleerida.

Valige kuumutus vastavalt oma eelistustele viilude pruunistumise osas.

Õhuke ja väga kuiv viil pruunistub kiiremini, kui niiske ja paks viil. Viilud peaks röstimispiludes olema mõlemad ühepaksused ja sama koostisega, muidu need pruunistuvad erinevalt.

Röstimise lõppedes hüppab vajutushoob tagasi üles ja samuti tõstetakse ka viilud piludes ülespoole. Nüüd võib viilud röstrist välja võtta ja kasutada seadet uuesti.

## ÜLESOOJENDAMISE NUPP

Kui viilud on jahtunud ja soovite neid uuesti soojendada, siis kasutage seda funktsiooni.

Seadistage kuumutus madalale võimsusele. Asetage viilud piludesse. Vajutage hoob alla. Vajutage ka ülessoojendusnuppu. Ülessoojendamise kestvus on eelseadistatud. Olge tähelepanelik, et viilud ei hakkaks kõrbema.

## SULATAMISFUNKTSIOON

Selle funktsiooniga saab sulatada külmutatud viilusid. Seadistage kuumutus soovitud võimsusele. Asetage viilud piludesse. Vajutage hoob alla. Vajutage ka sulatusnuppu. Töötamise ja sulatamise märgutuled põlevad korraga. Olge tähelepanelik, et viilud ei hakkaks kõrbema.

## **ÜLDIST**

Röstimise kestvus sõltub leiva-/ saiatoote liigist, niiskusest ja konsistentsist.

Kergelt niiske leiva puhul valige madalam kuumutus. Kõrgem kuumutus sobib värskete ja täisteratoodete korral. Väga ebaühtlase pinnaga viiludele sobib kõrgem kuumutus. Paksud viilud vajavad pikemat röstimist. Väga pakse viile peab võib-olla kaks korda röstima. Rosina- või puuviljaleiva puhul tuleks lahtised rosinad enne küljest ära noppida, muidu need kukuvad röstrisse ja võivad traatide külge kinni jääda.

Kuumus jaotub võrdselt kahe röstimispilu vahel. Vähendage kuumust, kui röstite ainult ühes pilus.

## **PUHASTAMINE**

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja laske seadmel jahtuda. Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega muusse vedelikku. Seadme väliseid osi puhastage niiske lapiga, kuivatage hoolikalt kuiva lapiga. Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivaineid ega lahusteid. Ärge puhastage röstimispilusid harja ega muu töövahendiga. Tühjendage regulaarselt purualust.

## **KESKKONNAKAITSE**

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatuses. Lämpumisoht!

Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele jäätmekäitlusettevõtete kogumispunkti. Vältige seadme kokkupuudet lahtise tulega. Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse. Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest.

## **TEHNILINE TEAVE**

Tüüp: röster

Materjal: roostevaba teras ja kroom

Mahutavus: 2 viilu

Võimsuskoormus 850W

Toitepinge / sagedus 220 - 240V / 50 Hz

Röstril on sulatuse, ülessoojendamise, automaatse viilu keskendamise funktsioonid ning eemaldatav purualus.

## GARANTII JA HOOLDUS

- Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisyhendi eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti.
- Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:
  - kohvimasina küttekeha ummistused
  - rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine
  - seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda
  - mehaaniliste vigastuste korral
  - seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne.
  - juhtme pistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine.
- Garantii 2 aastat
- Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543

## HOOLDUSPARTNERID

Linn	Firma	Aadress	Kontakt
TALLINN:	AS Speleta	Akadeemia tee 20	tel. 654 6543
TARTU:	OÜ Arwest	Aleksandri 6, Tartu	tel/faks 7 34 34 94
PÄRNU:	OÜ Centralservice	Laine 4, Pärnu	tel/faks 44 27 231
HAAPSALU:	OÜ Teco Kodumasinad	Nelgi 1, Paralepa	tel. 56678902
NARVA:	OÜ Sipelgas Maurinte	Tallinna mnt. 6a-19, Narva	tel. 35 60 708, 56 498 697
VILJANDI:	OÜ Aaberi Kodumasinad	Raua tn.3	tel. 43 33 802
PAIDE:	OÜ Oolberg ja Ko	Vainu tn. 9, Paide	tel. 38 50 010, 56 664 467
JÕGEVA:	OÜ Levotek	Rohu 6-28. Jõgeva	tel. 58 372 823
KURESSAARE:	OÜ Tedre Kodumasinad	Pikk 1b, Kuressaare	tel. 45 55 978, 50 87 912
	OÜ Kodumasinade Remondikeskus	Tallinna 80A, Kuressaare	tel. (45) 31 627
KÄRDLA:	FIE Enno Tuulik	Vabaduse tn.8, Kärdla	tel. 46 963 06
VÕRU:	OÜ Võru Polar	Oja 1, Võru	tel. 78 21 461
IDA-VIRUMAA:	OÜ Edelweis-Nord	Lehe 7, Kukruse	tel. 33 41318

## TOOTEKAART

TOOTE NIMETUS: \_\_\_\_\_

MUDEL: \_\_\_\_\_

KAUPLUS \_\_\_\_\_

MÜÜGIKUUPÄEV: \_\_\_\_\_

KAUPLUSE PITSAT: \_\_\_\_\_