

KASUTUSJUHEND

Elektrooniline seif

Lugege kindlasti kasutusjuhend enne elektroonilise seifi kasutamist läbi!

Avamine: Seifi avamiseks sisestage paneelilt numbrid 1, 5, 9 ja B (tehases määratud kood) ning keerake nuppu 5 sekundi jooksul päripäeva. Avage seifi uks. Kui viivitada nupu keeramisega (üle 5 sekundi) lukustub uks automaatselt. Sisestage uuesti numbrid 1, 5, 9 ja vajutage B ning keerake nuppu.

Koodi muutmine: Vajutage ukse siseküljel (hingede poolel) asuvat punast nuppu. Kostub kaks piiksatust ja vana kood on tühistatud.

Uue koodi määramine: Sisestage uus kood (3-8 numbrit). Kinnitamiseks vajutage B tähega nuppu. Peale B vajutamist kostub signaal, mis tähendab, et toiming on edukalt sooritatud. Valige endale meelde jääv kood, mis on teistele raskesti äraarvatav. Ärge unustage sisestatud koodi! Vajadusel saab koodi ka korduvalt muuta.

Seifi kasutamine: Seifi avamiseks sisestage enda poolt valitud uus kood ning vajutage B tähte. Keerake nuppu päripäeva (5 sekundi jooksul) ja uks avaneb. Ukse avamisel süttib ka roheline tuli. Sulgemiseks pange uks kinni ning keerake nuppu vastupäeva.

Ettevaatust! Vale numbrikombinatsiooni kasutamisel seif ei avane ja süttib kollane tuli. Kui sisestate kolm korda järjest vale koodi, siis süsteem lukustub 20 sekundiks.

Süsteemi alistamine: Kui olete oma koodi unustanud, siis kasutage kaasasolevat võtit. **ÄRGE HOIDKE VÕTIT SEIFIS!** Võtmega seifi avamiseks eemaldage juhtpaneeli keskel olev must plastmassist kaan, mille all on lukuauk. Keerake võtit ja seejärel nuppu päripäeva.

Patareid: Klaviatuuri ülemises servas põlev punane tuli näitab, et patareid hakkavad tühjaks saama / on tühjad. Patareide vahetamiseks avage seifi uks (vajadusel võtmega). Eemaldage ukse siseküljel asuva patareide sahtli kaan ja vahetage patareid. Soovitame vahetada ka algselt kaasasolevad patareid. Kasutage ühe tootja patareisid. Ärge kasutage uusi ja vanu patareisid läbiseigi!

KÄYTTÖOHJE

Sähkökäyttöinen kassakaappi

Tutustukaa käyttöohjeisiin ennen kassakaapin käyttöönottoa!

Avaaminen: Kassakaapin avaamiseksi näppäilkää 1,5,9 ja B (tehdaskoodi) ja kiertäkää nappulaa 5 sekunnin kuluessa myötäpäivään. Avatkaa kassakaapin ovi. Jos ovea ei avata 5 sekunnin kuluessa lukkiutuu ovi automaattisesti. Näppäilkää uudestaan numerot 1,5,9, painakaa B ja kiertäkää nappulaa.

Koodin muutos: Painakaa oven sisällä, saranoiden puolella olevaa punaista nappulaa. Kuulette kaksi piippausta ja vanha koodi on poistettu.

Uuden koodin tallennus. Näppäilkää uusi koodi (3-8 numeroa). Vahvistamiseksi painakaa B kirjainta.

Valitkaa itsellenne mieleen jäävä koodi, jota toisten on vaikea arvata (ei esim.

Syntymäpäiväänne). Yrittäkää pitää koodi mielessänne, tarvittaessa voitte muuttaa koodianne.

Kassakaapin käyttö. Avaamiseksi näppäilkää oma, uusi koodinne ja painakaa B kirjainta.

Kiertäkää nappulaa myötäpäivään 5 sekunnin aikana ja ovi avautuu. Oven avautuessa palaa vihreä valo.

Sulkemiseksi laittakaa ovi kiinni ja kiertäkää nappulaa vastapäivään.

HUOM! Väärää koodia käytettäessä kassakaapin ovi ei aukea ja palaa keltainen valo. Jos kassakaappia yritetään avata kolme kertaa väärällä koodilla, lukkiutuu järjestelmä 20 sekunniksi.

Järjestelmän muuttaminen. Jos unohdatte oman koodinne, käyttäkää mukana olevaa avainta. **ÄLKÄÄ SÄILYTTÄKÖ AVAINTA KASSAKAAPISSA!**

Kassakaapin avaamiseksi avaimella irrottakaa näyttöpaneelin keskellä oleva musta, muovinen kansi, jonka alla on lukko. Kiertäkää avainta ja kääntäkää nappulaa myötäpäivään.

Paristot. Näppäimistön yläkulmassa palava punainen valo näyttää paristojen tyhjenemisestä.

Paristojen vaihtamiseksi avatkaa ovi (tarvittaessa avaimella) Irrottakaa oven sisäpuolella oleva paristolaatikon kansi ja vaihtakaa patterit. Suosittelemme myös mukana olevien paristojen vaihtoa. Älkää käyttäkö sekaisin eri valmistajien tai uusia ja vanhoja paristoja.