

MULTIKEETJA



TEHNILISED ANDMED

Sisendpinge: 220-240V~ 50Hz

Võimsus: 860W

Sisemise poti maht: 5L

Sisemise poti kate: mittenakkuv

Auruventiili kork: eemaldatav

11 programmeeritavat funktsiooni

Eelseadistatud aeg: 10 minutit – 24 tundi

Valmistusaeg reguleeritav

Tarvikud: mõõtetass, riisikühvel, supikulp, aurukorv

Toitejuhtme pikkus: 100 cm 3G0,75 mm²

Roostevabast terasest korpus

Toote suurus: Ø25,5*31cm

ÜLDISED OHUTUSJUHISED

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ja hoidke juhend alles, kuna see sisaldab garantiitalongi, samuti säilitage ostukviitung ning võimalusel ka originaalpakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.
- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest). Kui te seadet ei kasuta, eemaldage paigaldatud tarvikud.
- Ärge kasutage kunagi seadet ilma veeta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Ärge püüdke seda ise parandada. Kontakteeuruge volitatud teenusepakkujaga. Ohu vältimiseks kasuta alati kahjustatud juhtme asendamiseks tehasepoolset juhet lastes vahetada teeninduses või vastavalt kvalifitseeritud isikul.
- Kasuta ainult originaal-lisasid.
- Pöörake erilist tähelepanu järgnevale turvalise kasutamise juhendile.

LAPSED JA NÕRGAD INIMESED

- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)

HOIATUS!

Ärge lubage lastel mängida pakendiga, on lämbumisohu!

- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (k.a. lapsed) kellel esineb vaimseid, või mentaalseid häireid ja / või kellel puuduvad vastavad teadmised ja / või oskused seadme turvaliseks kasutamiseks.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

ERILISED TURVANÕUDED SEADME KASUTAMISEKS

- Veenduge, et kütteelement ja sisemise poti väline pind oleks puhtad ning kuivad enne kui ühendate pistiku kontakti.
- Ärge kasutage seadet kui tihendõngas on kahjustatud.
- Ärge tõmmake pistikut kontaktist ega vajutage juhpaneelil ühtegi nuppu märgade kätega.
- Ärge ühendage kunagi seadet taimeriga kontakti, vältimaks ohtlikke olukordi.
- Kasutage ainult kaasasolevat riisikühvlit. Vältige teravaid köögiriistu.
- Ärge hoidke multikeetjat kõrgetel temperatuuridel ega pange seda töötavale või veel kuumale pliidile.
- Pange alati sisemine pott sisse enne kui ühendate pistiku kontakti ja lülitate seadme sisse.
- Kui te ei kasuta seadet pikemat aega, lahutage see vooluvõrgust.
- Laske seadmel alati enne puhastamist või teiseldamist täielikult jahtuda.
- Ärge pange sisemist potti otse lahtisele tulele.
- Kui seadet kasutatakse ebakorrektselt või professionaalseks või poolprofessionaalseks otstarbeks või kui seda ei kasutata vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistele, kaotab garantii kehtivuse ja tootja keeldub tekitatud kahju eest.

- Asetage seade stabiilsele, horisontaalsele ja tasasele alusele.
- Kasutamise ajal läheb seadme pind väga tuliseks. Puudutage ainult juhtpaneeli.
- Kaant avades olge ettevaatlik, et vältida kokkupuudet ventilatsiooniavadest või potist tõusva kuuma auruga.
- Ärge tõstke ega liigutage multikeetjat käepidemetest kui seade töötab.
- Olge sisemise poti ja aurukorviga ettevaatlik, kui hakkate neid pärast küpsetusprotsessi käitlema, sest need võivad olla kuumad ja rasked.
- Ärge jätke seadet otsese päikesekiirguse kätte.
- Ärge sisestage metallesemeid ega võõrkehasid ventilatsiooniavadesse.
- Ärge asetage magnetilisi esemeid kaanele. Ärge kasutage seadet magneti läheduses.
- Ärge kasutage seadet, kui sisemine pott on deformeerunud.
- Ärge ületage sisemisel potil näidatud maksimaalse veetaseme kogust.
- Ärge pange riisikühvlit keetmise, soojashoidmise või soojendamise ajaks potti.
- Puhastage seade alati peale kasutamist.
- Ärge pange põhiseadet nõudepesumasinasse.

OSADE KIRJELDUS



- (1) Mõõtetops
- (2) Supikulp
- (3) Riisikühvel
- (4) Veetaseme näidikud
- (5) Sisemine pott
- (6) Sisemine kaas
- (7) Tihendrõngas
- (8) Kütteelement
- (9) Juhtpaneel
- (10) LCD ekraan
- (11) Põhiseade
- (12) Eemaldatav toitejuhe
- (13) Kaane vabastusnupp
- (14) Välimine kaas

- (15) Eemaldatav auruventiili kork
- (16) Käepide
- (17) Aurutuskorv
- (18) 10 funktsiooni näidikud (friteerimine/riis /DIY/Aur/Küpsetamine/Soojendamine/Supp/Imikutoit/Pitsa)
- (19) „Preset“ nupp
- (20) „-“ nupp (valmistusaja /temperatuuri vähendamine)
- (21) „+“ nupp (valmistusaja /temperatuuri suurendamine)
- (22) „Cooking time“ (valmistusaeg) nupp
- (23) „Tem“ nupp (temperatuuri nupp)
- (24) „Keep warm/off“ (Soojas hoidmine/väljas) nupp
- (25) „START“ nupp
- (26) „Menu“ nupp



MULTIKEETJA KASUTAMINE

Ülevaade funktsioonidest

programm	Vaikimisi valmistusaeg	Reguleeritav valmistusaeg ja jagamine	Automaatne soojashoidmine	Eelseadistatud aeg ja jagamine	Vaikimisi valmistutemperatuur	Reguleeritav valmistustemperatuur ja samm	erimärkused
Praadimine	15 minutit	5 m-1,5 h / 1m	J	/	170°C	/	Praadimise režiimil ärge sulgege pealmist kaant.
Riis	/	/	J	10 m--24 h/ 5 m	130°C	/	LCD loeb toiduvalmistamise aega allapoole ainult küpsetusprotsessi viimase 10 minuti jooksul.
DIY	30 minutit	2 m- 1 h / 1 m 1 h - 12 h / 5 m	70-170°C juures	10 m--24 h/ 5 m	100°C	35-170°C/5°C	Valmistamise ajal on soovitatav avada kaas kui temperatuur on üle 140°C.
Pasta	8 minutit	2 m- 1 h / 1 m	J	10 m--24 h/ 5 m	100°C	/	LCD loendab valmistusaega allapoole kui vesi keeb. Veenduge, et kõik koostisained koos veega ei ületaks 4 L.
Aur	25 minutit	5 m - 2 h / 5 m	J	10 m--24 h/ 5 m	100°C	/	LCD loendab valmistusaega allapoole kui vesi keeb. 3 tassitäie vee keemaminek võtab umbes 8 minutit.
Küpsetamine	1 tund	15 m - 4 h / 5 m	J	10 m--24 h/ 5 m	140°C	/	Enne koogitaigna panemist sisemisse potti, määri seda õliga.

Soojendus	20 minutit	10 m - 1 h / 5 m	J	10 m--24 h / 5 m	100°C	/	Valage pisut vett toidule, et vältida selle kuivamist. Vee kogus sõltub toidu kogusest.
Supp	1 tund	5 m - 8 h / 5 m	J	10 m--24 h / 5 m	98°C	/	/
Beebitoit	30 minutit	5 m-1,5 h / 1m	J	10 m--24 h / 5 m	96-98°C	/	/
Pitsa	30 minutit	10 m - 1 h / 5 m	J	10 m--24 h / 5 m	140°C	/	Enne pitsataigna potti panemist määrige sisemist potti rasvaineaga.
Soojas hoidmine	12 tundi	/	/	/	70°C	/	/

Enne esimest kasutamist

- Võtke sisemisest potist kogu lisavarustus välja. Eemaldage sisemisest potist pakkematerjal.
- Puhastage multikeetja osad (ainult sisemine pott ja plastikust tarvikud) hoolikalt enne esmakordset kasutamist.

Märkus: Enne seadme kasutama hakkamist veenduge, et seade on täiesti kuiv.

Üldine ettevalmistus

- Kaane avamiseks vajutage vabastusnuppu.
- Võtke sisemine pott välja.
- Valmistage toit ja koostisained ette vastavalt oma eelistustele.
- Pange toit ja koostisained potti.
- Pühkige sisemise poti välispind kuivaks ning pange tagasi. Kontrollige, kas sisemine pott on korralikult kütteelemendiga kontaktis.
- Sisestage pistik seinakontakti.

Küpsetamine / Soojendamine / Imikutoit / Pitsa / Praadimine

(1) Järgige üldisi ettevalmistussamme.

(2) Vajutage „Menu“ nuppu kuni soovitud funktsioon on valitud.

(3) Erineva valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Valmistusaja reguleerimine“.

(4) Eelseatud valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Eelseadistatud aeg viivitusega toidu valmistamiseks“.

- Eelseadistatud aeg ei ole saadaval praadimise funktsioonil.

(5) Vajutage „START“nuppu küpsetamise alustamiseks.

- LCD loendab valmistusaega allapoole.
- „Keep warm“ märgutuli süttib.

(6) Kui valmistamine on lõppenud, kuulete piikse ja valitud valmistusfunktsiooni tuli kustub ning multikeetja lülitub automaatselt soojashoidmise režiimile. „Keep warm“ märgutuli põleb edasi. Ja LCD loendab soojashoidmise aega minutites ülespoole.

(7) Vajutage „Keep warm/off“ nuppu soojashoidmise režiimi tühistamiseks.

- Kui soovite soojashoidmise režiimi taas jätkata, vajutage lihtsalt uuesti „Keep warm/off“ nuppu.

Riis

(1) Mõõtke riis kaasasoleva mõõtetopsiga.

- Iga valmistamata riisi tass annab normaalselt 2 tassi keedetud riisi. Ärge ületage sisemises potis näidatud kogust. 1 tass riisi on umbes 180 ml.
- Sisemise poti maht 5,0 L, maksimaalne riisi kogus on 1,8 L.

(2) Peske riis hoolikalt.

(3) Pange pestud riis sisemisse potti.

(4) Lisage vett sisemise poti skaalal näidatud tasside arvule vastava tasemeni. Seejärel siluge riisi pind.

- Näiteks, kui te valmistate 4 tassi valget riisi, lisage riisile sisemise poti sees olevale märgitud skaala järgi kuni 4 tassi tasemele vett.
- Sisemisele potile märgitud tase on vaid suunav; te võite alati vee kogust reguleerida kui keedate teist tüüpi riisi ja omaenda soovi järgi.

(5) Järgige üldisi ettevalmistussamme.

(6) Vajutage „Menu“ nuppu kuni soovitud funktsioon on valitud.

(7) Eelseatud valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Eelseadistatud aeg viivitusega toidu valmistamiseks“.

(8) Vajutage „START“nuppu küpsetamise alustamiseks. LCD kuvab „----“.

- Ekraan loeb toiduvalmistamise aega allapoole ainult küpsetusprotsessi viimase 10 minuti jooksul.
- „Keep warm“ märgutuli süttib.

(9) Kui valmistamine on lõppenud, kuulete piikse ja valitud riisi funktsiooni tuli kustub ning multikeetja lülitub automaatselt soojashoidmise režiimile. „Keep warm“ märgutuli jääb põlema. Ja LCD loendab soojashoidmise aega minutites ülespoole.

(10) Vajutage „Keep warm/off“ nuppu soojashoidmise režiimi tühistamiseks.

- Kui soovite soojashoidmise režiimi taas jätkata, vajutage lihtsalt uuesti „Keep warm/off“ nuppu.

(11) Kaane avamiseks vajutage vabastusnuppu.

(12) Segage riisi, et see ei tõmbaks tükki.

- Riisi segamine võimaldab liigsel aurul välja pääseda. See annab õhulise riisi.

Märkus: Sõltuvalt valmistamise tingimustest võib poti põhjas olev riis muutuda pisut pruunikaks.

DIY

- Võite kasutada režiim. et toidu valmimis temperatuur ja aega rohkem kontrollida.

- Valmistamise ajal on soovitatav avada kaas kui temperatuur on üle 140°C.

(1) Järgige üldisi ettevalmistussamme.

(2) Vajutage „Menu“ nuppu kuni DIY funktsioon on valitud. Ekraanile ilmub valmistamise vaikeag. Erineva valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Valmistusaja reguleerimine“.

(3) Eelseatud valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Eelseadistatud aeg viivitusega toidu valmistamiseks“.

(4) Vajutage „START“ nuppu küpsetamise alustamiseks.

- LCD loendab valmistusaega allapoole.

- Kui valmistustemperatuur on seatud vahemikule 35-65°C, on soojashoidmise märgutuli väljas; Kui valmistustemperatuur on vahemikus 70--170°C, on soojashoidmise märgutuli sees.

(5) Kui valmistamine on lõppenud, kuulete piikse ja valitud valmistusfunktsiooni tuli kustub. Multikeetja lülitub soojashoidmise režiimile või ooterežiimile vastavalt määratud valmistustemperatuurile.

Pasta

(1) Pange pisut vett sisemisse potti.

(2) Järgige üldisi ettevalmistussamme.

(3) Vajutage „Menu“ nuppu kuni pasta funktsioon on valitud. Erineva valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Valmistusaja reguleerimine“.

(4) Eelseatud valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Eelseadistatud aeg viivitusega toidu valmistamiseks“.

(5) Vajutage „START“ nuppu küpsetamise alustamiseks.

- LCD hakkab valmistusaega allapoole loendama kui vesi keeb, samal ajal kõlab piiks.

- Soojashoidmise märgutuli süttib.

(6) Kui vesi keeb, avage kaas ja pange toit ettevaatlikult sisemisse potti.

- Kaant avades olge ettevaatlik tõusva kuuma aru suhtes. Peale seda sulgege kaas uuesti.

- Veenduge, et kõik koostisained koos veega ei ületaks 4 L.

(7) Kui valmistamine on lõppenud, kuulete piikse ja valitud valmistusfunktsiooni tuli kustub ning multikeetja lülitub automaatselt soojashoidmise režiimile. „Keep warm“ märgutuli jääb põlema. Ja LCD loendab soojashoidmise aega minutites ülespoole.

(8) Vajutage „Keep warm/off“ nuppu soojashoidmise režiimi tühistamiseks.

- Kui soovite soojashoidmise režiimi taas jätkata, vajutage lihtsalt uuesti „Keep warm/off“ nuppu.

Märkus: Te võite valmistada pastat, vett koos pasta kastmega. Seejuures veenduge, et vee ja pasta vahekord oleks õige. Kui vesi ja pasta hakkavad keema, alustag valmistusaeg loendamist allapoole. Valmistamise ajal võite kaane avada ja pastat pisut segada, et vältida selle kokkukleepumist. Võite katsetada lisatud pasta retsepte.

Aurutamine

(1) Mõõtke mõõtetopsiga 3 tassi vett ning valage see sisemisse potti. Ärge asetage aurutuskorvi vette.

- 3 tassitäie vee keemaminek võtab umbes 8 minutit.

- Vee kogus sõltub aurutatava toidu kogusest.

(2) Pange aurutuskorv sisemisse potti.

(3) Pange aurutatav toit aurutuskorvi.

Märkus: Ühtlase aurutamise tagamiseks laotage toit ühtlaselt ning ärge kuhjake seda.

(4) Järgige üldisi ettevalmistussamme.

(5) Vajutage „Menu“ nuppu kuni aurutusfunktsioon on valitud. Erineva valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Valmistusaja reguleerimine“.

(6) Eelseatud valmistusaja määramiseks lugege peatükki „Eelseadistatud aeg viivitusega toidu valmistamiseks“.

(7) Vajutage „START“ nuppu valmistamise alustamiseks.

- LCD hakkab valmistusaega allapoole loendama kui vesi keeb, samal ajal kõlab piiks.

- Soojashoidmise märgutuli süttib.

(8) Kui valmistamine on lõppenud, kuulete piikse ja valitud valmistusfunktsiooni tuli kustub, seejärel lülitub multikeetja

automaatselt soojashoidmise režiimile. „Keep warm“ märgutuli jääb põlema. Ja LCD loendab soojashoidmise aega minutites ülespoole.

(9) Vajutage „Keep warm/off“ nuppu soojashoidmise režiimi tühistamiseks.

- Kui soovite soojashoidmise režiimi taas jätkata, vajutage lihtsalt uuesti „Keep warm/off“ nuppu.

Soojas hoidmise režiim

- Soojashoidmise režiim võimaldab hoida toitu soojana pikemat aega.
- Maksimaalne soojashoidmise aeg on 12 tundi 70°C juures.
- Peale valmistamise lõppu lülitub seade automaatselt soojashoidmise režiimile.

Märkus: Automaatne soojashoidmine ei ole saadaval DIY funktsioonis kui temperatuur on määratud 35-65°C.

- Vajutage ooterežiimis „Keep warm/off“ nuppu, et käivitada soojashoidmise režiim.
- Soojas hoidmise režiimil loendab LCD soojashoidmise aega minutites ülespoole.

Märkus: Te võite igas režiimis vajutada „Keep warm/off“ nupu, et siseneda ooterežiimi.

Valmistusaja seadmine

- Te saate muuta kõikide valmistusrežiimide valmistusaega, välja arvatud riisi funktsioon. Tutvuge „Ülevaade funktsioonidest“ tabeliga iga funktsiooni aja reguleerimiseks.
- Peale soovitud valmistusfunktsiooni valimist ilmub ekraanile valmistamise vaikeaeg. Määratud valmistusaja aktiveerimiseks vajutage „Cooking time“ (valmistusaeg) nuppu, valmistusaja seadistuse märgutuli süttib. Seejärel võite vajutada „-“ nuppu valmistusaja vähendamiseks või „+“ nuppu pikendamiseks.

Eelseatud valmistusaeg viivitusega valmistamiseks

- Te saate muuta kõikide valmistusrežiimide valmistusaega, välja arvatud praadimise funktsioon.
- Valige soovitud funktsioon või vajutage „Preset“ nuppu eelseadistatud funktsiooni aktiveerimiseks. Eelseadistatud funktsiooni märgutuli vilgub. Ekraanile kuvatakse minimaalne eelseadistusaeg 10 minutit.

Vajutage „-“ nuppu eelseadistatava aja vähendamiseks või „+“ nuppu pikendamiseks.

Vajutage „START“ nuppu käivitamiseks ja eelseadistatud aja mahaloenduseks.

Valmistamine algab, kui eelseatud aeg on möödunud. Eelseadistatud funktsiooni märgutuli kustub.

PUHASTAMINE

- Enne multikeetja puhastamist eemaldage alati pistik kontaktist.
- Oodake, kuni multikeetja on piisavalt jahtunud, et seda puhastada.
- Sisemise poti mitte-nakkuva katte kaitsmiseks ärge pange sisemist potti nõudepesumasinasse.
- Ärge pange potti äädikat.
- Võtke aurutusnõu ja sisemine pott põhiseadmest välja.
- Eemaldage auruventiili kork väliselt kaanelt, tõmmates seda ülespoole.
 - Auruventiili avamiseks keerake ülemist katet vasakule.
 - Auruventiili tagasi panemiseks keerake ülemist katet paremale kuni konks klõpsatab paremale.
 - Auruventiili tagasi panemiseks välimise kaane ventilatsiooniasse sisestage see avasse ja suruge kindlalt kinni.
- Puhastage sisemine pott, aurutuskorv, riisikühvel ja auruventiili kork käsna või lapiga kuumas vees, millele on lisatud pisut nõudepesuvahendit.
- Ärge kasutage sisemise poti mittenakkuva pinna puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid, küürimiskäsnaid ega metallriistu, et katet kaitsta.
- Põhiseadme puhastamiseks kasutage ainult niisket lappi.
- Ärge kastke kunagi põhiseadet vette ega loputage voolava vee all.