

BOMANN®

Kuumaõhu fritüür FR 6002 H CB



Kasutusjuhend

Ülevaade seadme detailidest



Ülevaade seadmest / Pakendi sisu

1. Õhu väljalaskeavad
2. Õhu sissevõtu avad
3. Töötamise märgutuli
4. Sisse / välja lüliti / taimer
5. Temperatuuriregulaator
6. Korv
7. Vabastusnupu kate
8. Vabastusnupp
9. Korvi käepide
10. Rasvanõu

Kasutusjuhend

Täname, et olete valinud selle toote.
Loodetavasti naudite selle seadme kasutamist.

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oluline informatsioon on eraldi tähistatud.
Nende juhiste täitmine on oluline, et vältida õnnetusi ja seadme kahjustamist:



HOIATUS:

See hoiatab ohu eest teie tervisele ja viitab võimalikule vigastuse ohule.



ETTEVAATUST:

See osutab võimalikule seadme või muude esemete kahjustamisele.



MÄRKUS: Markeeritud nõuanded ja info.

Üldised märkused

Lugege kasutusjuhendit hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu ning hoidke juhend alles koos garantiikaardi ja ostukviitungiga. Võimalusel hoidke alles ka pakend. Kui annate seadme kolmandale isikule, lisage kaasa ka juhend.

- Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Seade ei ole tööstuslikult kasutatav.

- Mitte kasutada välitingimustes. Hoidke seade eemal kuumuseallikatest, otsesest päikesekiirgusest, niiskusest (ära kalla peale vedelikke) ja teravatest esemetest. Ärge puutuge seadet märgade kätega. Kui seade on saanud niiskust või märjaks, eemaldage see viivitamatult vooluvõrgust.
- Kui puhastate seadet või panete selle ära, lülitage seade välja ning tõmmake juhe vooluvõrgust (tõmmake pistikust, mitte juhtmest).
- Ärge jätke töötavat aparaati järelvalveta. Ruumist lahkudes lülitage seade alati välja. Eemaldage pistik kontaktist.
- Seadet ja juhet tuleks regulaarselt kontrollida võimalike kahjustuste suhtes. Kahjustatud seadet ei tohi kasutada.
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Laste turvalisuse huvides hoidke eemal pakkematerjalid (plastik, karbid, jne.)



HOIATUS:

Ärge lubage väikestel lastel kiledega mängida.
Lämbumisoht!

Erilised turvanõuded seadme kasutamiseks

Seadmelt leiate järgmise sümboli:



HOIATUS: Kuum pind!

Põletuse oht!

Kasutamise ajal ja vahetule peale seda on seadme pind väga kuum.

- Haarake sisestatud korviga rasvanõu käepidemest. Vajaduse korral kasutage pajakindaid.
- Töötamise ajal võib tõusta seadme õhuavadest kuuma auru. Hoidke piisavalt kaugelt.
- Ärge katke õhu sissevõtu- ja väljalaskeavasid, et tagada piisav õhuringlus.
- Hoidke piisavat vahemaad (15 cm) süttimisohtlikest esemetest, nagu kardinaid jms.

- Tekkiva kuumuse ja auru tõttu ärge asetage seadet seinakapi alla.
- Ärge kasutage seadmega välist taimerit ega eraldiseisvat kaugjuhitavat süsteemi.
- Ärge suruge ohutuslülititele.
- See seade ei ole ette nähtud kasutamiseks füüsiliste, sensorsete või vaimsete puuetega või muudele isikutele (sh alla 8aastastele lastele), kes teadmatuse või kogenematus tõttu ei suuda seda ohutult kasutada, välja arvatud nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama.
- Lastel ei ole lubatud seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja selle juhe alla 8 a laste käeulatuses eemal.
- Ärge hakake seadet ise parandama. Kontakteeruge volitatud teenusepakkujaga. Kui kaasasolev juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Seadet ei tohi puhastamiseks vette panna. Järgige juhiseid, mis on kirjas peatükis „Puhastamine“.

Pakendi eemaldamine

1. Eemaldage seade pakendist.
2. Eemaldage kogu pakkematerjal nagu nt kiled, täitematerjal, juhtmehoidikud ja papp.
3. Kontrollige seadme kompleksust.
4. Kui mõned seadme osad on kadunud või ilmselgelt kahjustatud, ärge seadet kasutage. Tagastage seade müüjale viivitamatult.

Märkused kasutamiseks

Asukoht

- Asetage seade mittelibisevale, tasasele ja kuumakindlale pinnale.
- Veenduge, et seade ja toitejuhe ei satuks vastu kuumi pindasid ega kütteallikate lähedale (nt pliit).

Elektriühendus

Enne vooluvõrku ühendamist kontrollige, kas teie vooluvõrgu pingeline vastab seadme pingega. Vastava info leiate infoplaadilt.

Seadme sisse/välja lülitamine

- Seade on välja lülitatud, kui taimer on seatud „0“ positsiooni.
- Töötamine on võimalik vaid siis kui rasvanõu koos korviga on seadmesse sisestatud.
- Seadet kasutades määrake taimeriga soovitud aeg. Valige temperatuuri nupuga soovitud temperatuur.

MÄRKUS: Kui aeg on täis, kõlab kell. Seade lülitub automaatselt välja.

Enne esimest kasutamist

- Kütteelemendil on kaitsekiht. Selle eemaldamiseks laske seadmel u 10 min tühjalt töötada.

MÄRKUS: Suitsu teke sellel ajal on normaalne. Veenduge ventilatsiooni olemasolus.

HOIATUS: Enne seadme puhastamist laske sellel täielikult jahtuda.

- Lahutage seade vooluvõrgust.
- Enne seadme kasutamist pühkige korv, rasvanõu ja selle sisemus puhtaks.

Kasulikud nõuanded kasutamiseks

- Seade on loodud tahke toidu valmistamiseks. Ärge valmistage selle seadmega suppe ega vedelaid toite.
- Turvalüliti takistab seadme kasutamist rasvanõus oleva korviga.
- Optimaalse tulemuse saavutamiseks täitke korv kõige enam **MAX** märgini. Ärge täitke korvi üle, et toit ei puutuks vastu kütteelementi.
- Ärge pange õli ega muid vedelikke rasvanõusse. Krõbedama tulemuse saavutamiseks võite toitu määrada väikese koguse õliga.
- Ärge valmistage seadmega väga rasvaseid toite (nt. vorstikesi).
- Seadmes saab valmistada kõiki toite, mis sobivad ahjus valmistamiseks.
- Pidage silmas, et tainas paisub koogi, saia vms. küpsetamisel. Kütteelement ei tohi millegagi kokku puutuda.
- Üksteist katvaid toiduaineid tuleb poolel valmistamise ajal raputada. See tagab parema tulemuse ja väldib ebaühtlast valmistamist.
- Valage vett kodus valmistatud tükeldatud kartulitoodetele ja laske vähemalt 30

minutit seista, et vähendada tärglisesisaldust. Seejärel kuivatage kartulitükid paberiga.

- Valmistusaeg sõltub mitmetest faktoritest: Toidu suurus, olek, kogus ja määratud temperatuur. Tavaväärtusi vaadake „Küpsetusaegade tabelist“.
- Kui te ei soojenda kuumaõhu fritüüri eelnevalt, lisage küpsetusajale 5 minutit.
- Praadige lihalõike / suuri lihatükke pannil enne kuumaõhufritüüri panemist. Aeg ja temperatuur sõltuvad soovitud valmidusastmest.
- Selle seadmega võite toitu ka soojendada. Keerake taimer 10 minutit ja temperatuuriregulaator 150 °C.

Seadme kasutamine

1. Ühendage toitejuhe korralikult maandatud pistikupesasse.
2. Lülitage seade on/off lülitist sisse. Märgutuli helendab. Võite valida valmistusaja.
3. Keerake temperatuuriregulaator soovitud temperatuurile.

MÄRKUS: Soojendage seadet umbes 5 minutit.

4. Kasutades käepidet tõmmake korviga rasvanõu seadmest.
5. Asetage rasvanõu kuumakindlale alusele.
6. Täitke korv soovitud toiduga.
7. Libistage korviga rasvanõu seadmesse. See tuleb lukustada.
8. Vajadusel raputage toitu poole valmistusaja järel. Kasutades käepidet tõmmake korviga rasvanõu seadmest.

HOIATUS:

- Võib tõusta kuuma auru!
 - Ärge raputage korvi kui see on rasvanõus, kuna see sisaldab kuuma õli.
9. Asetage korviga rasvanõu kuumakindlale alusele.
 10. Libistage kaane vabastusnuppu korvi suunas.
 11. Korvi eemaldamiseks vajutage vabastusnuppu. Raputage korvi sisu.
 12. Pange korv tagasi rasvanõusse. See tuleb lukustada.
 13. Libistage rasvanõu tagasi seadmesse.

Töö lõpetamine

1. Kui määratud aeg on möödas, kõlab helisignaal.

MÄRKUS: Te võite lõpetada töö seades taimeri 0.

2. Tõmmake sisestatud korviga rasvanõu käepidemest välja.
3. Asetage korviga rasvanõu kuumakindlale alusele.
4. Libistage kaane vabastusnappu korvi suunas.
5. Korvi eemaldamiseks vajutage vabastusnappu. Pange toit kuumakindlasse toidunõusse.
6. Pange korv tagasi rasvanõusse.
7. Libistage rasvanõu tagasi seadmesse.

Küpsetusaegade tabel

Toiduained	MIN / MAX ligikaudne kogus (g)	Valmistusaeg (minutid)	Temperatuur [°C]
Kartulitooted			
Õhukesed külmutatud Friikartulid	500 - 1000	18 - 20	200
Paksud külmutatud Friikartulid		20 - 25	
Kartuligratäänid	600		
Liha			
Lihaviil	300 - 900	10 - 15	180
Sealihakotlet		13 - 15	200
Hamburger			
Vorstid taigas			
Linnud			
Kanakoib	300 - 900	25 - 30	180
Kanarind		15 - 20	
Küpsetised			
Kook Ø max. 10 cm	550	20 - 25	160
Muffinid		15 - 18	200
Kook Ø max. 10 cm	900	20 - 22	180
Kerged snäkid			
Külmutatud kananagitsad	300 - 900	6 - 10	200
Külmutatud kalapulgad	300 - 800	8 - 10	
Kevadrullid		10	160
Köögiviljad		8 - 10	180
Külmutatud juustusnäkid			

Puhastamine



HOIATUS:

- Enne puhastamist lülitage seade alati välja ning eemaldage kontaktist. Oodake, et seade täielikult jahtuks.
- Ärge kastke seadet vette. See võib põhjustada elektrišoki või tulekahju.

ETTEVAATUST: Mittenakkuv pind

- Ärge kasutage puhastamisel traatharja ega muid abrasiivseid vahendeid.
- Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid vahendeid.
- Korv ja rasvanõu tuleb pesta sooja veega.
- Puhastage seade seest ja väljast kergelt niiske, mitte märja lapiga.

Hoidmine

- Puhastage seade nagu kirjeldatud. Laske lisadel täielikult kuivada.
- Soovitame hoida seadet originaalpakendis kui seda ei kasutata pikema perioodi vältel.
- Hoidke seadet hästiventileeritud ja kuivas kohas laste käeulatuses eemal.

Veatu vastus

Törke puhul võib tegemist olla väikese asjaga. Enne teenindusse pöördumist tutvuge järgmise tabeliga:

Probleem	Võimalik põhjus	Abinõu
Seade ei tööta.	Seade ei saa voolu. Kontrollige kontakti teise seadmega.	Ühendage pistik korralikult vooluvõrku.
	Te ei ole määranud valmistusaega.	Kontrollige kaitset.
	Rasva äravoolukonteiner ja korv pole korralikult sisestatud.	Valige soovitud valmistusaeg.
Toit ei ole läbi küpsenud.	Korv on liiga täis.	Kontrollige õiget asendit.
	Temperatuur on seatud liiga madal.	Vähendage toidu kogust. Väikesed kogused küpsevad ühtlasemalt.
	Valmistusaeg on seatud liiga lühike.	Määrake temperatuuriregulaatoriga kõrgem temperatuur (vt, „Küpsetusaegade tabel“).
Toit on ebaühtlaselt küpsenud.	Kui otit on paigutatud üksteise peale, ei ole piisavat õhuringlust.	Kasutage taimerit aja pikendamiseks (vaadake „Küpsetusaegade tabelist“).
Toit ei ole krõbe.	Raputage toitu poole valmistusaja järel.	Kasutage ahju-valmis toitu või määrige seda kergelt õliga.
Seadmest tuleb suitsu.	Kasutatav toit sobib vaid tavalise fritüüri valmistamiseks.	Rasv on pritsinud seadmesse ja võib põhjustada suitsu. Tagage ventilatsioon
	Valmistate väga rasvast toitu.	Puhastage kõik osad, nagu on kirjeldatud lõigus „Puhastamine ja hooldus“.
	Eelmisest kasutamisest on rasvanõus jäägid.	

Tehnilised andmed

Mudel FR 6002 H CB
Toide: 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Võimsus: 1400 W
Kaitseklass:
Netokaal u. 4,2 kg
Tootja jätab endale õiguse muuta seadme tehnilisi ja väliseid omadusi.
Seadet on testitud vastavalt CE juhisele, nagu näiteks elektromagnetilise ühilduvuse ja madala pingeline direktiivid ning konstruktsioon vastab kehtivatele ohutusnõuetele.

Utiliseerimine

"Prügikasti" sümboli tähendus



Ärge visake kasutatud elektriseadmeid olmeprahi hulka, et kaitsta keskkonda.
Hävitamisele kuuluvad seadmed tuleb viia vastavasse kohalikku kogumispunkti.

Palun aidake vältida võimalikku kahju keskkonnale ja tervisele.
Sellega toetate taaskasutust ja teisi vanade elektriliste seadmete keskkonnasõbralikku hävitamist. Kogumiskohtadest saate infot kohalikust omavalitsusest.