

Kasutusjuhend

Kastmistaimer

Järgige kasutusjuhendit ja hoidke see taimer juures alles!

Komponendid

1. Veekraani ühendus
2. Ühendusmutter
3. LCD-ekraan
4. Juhtnupud
5. Patareipesa
6. Vooliku ühendus
7. Keeratav kate



Tehnilised andmed

Veeühendus: 21 mm kraan 26,5 mm keermega

Vooliku ühendus: 1/2" ja 3/4" - sobib kõikide teadaolevate pistikusse ühendatavate süsteemidega

Veesurve: max 6 bar 150 psl

Vee temperatuur: max 40 °C

Kastmisaine: puhas vesi

Patareid: 2x1,5V AAA



Joonis 1 Puhastage 3/4" veetapi ühendus mustusest, enne kui kinnitate selle taimeriga.

Kasutusala

Käesolevat taimerit tohib kasutada ainult kodumajapidamises kasutatavates kastmissüsteemides, nt murusprinklerid, sprinklerid jms.

Taimerit ei tohi kasutada tööstussektoris ega koos kemikaalide, toiduainete ja kergestisüttivate materjalidega.

Ohutusjuhised

- Seadme usaldusväärse toimimise tagamiseks tohib seadmes kasutada ainult
- 1,5V patareid AAA.
- Selleks, et vältida taimerit mittenouetekohast tööd tühjade patareide tõttu, tuleb
- patareid teatud aja tagant vahetada.
- Taimerit usaldusväärne toimimine sõltub patareide mahtuvusest. Nende
- kasutamisega on ligikaudu 1500 sisse- ja väljalülitamise tsüklit.
- Seadistage taimer enne veekraaniga ühendamist või siis, kui veekraan on
- suletud.
- Kasutage taimerit ainult välistingimustes.
- Enne külmaperioodi algust tuleks taimerit hoiustada külmumistemperatuuride ja
- niiskuse eest kaitstud kohas.
- Läbi taimerit voolava vee temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 40 °C.
- Kasutage ainult puhast vett.

Veekraaniga ühendamine

Veekraaniga ühendamiseks peab teil olema 26,5 mm keermega kraan.

- Vabastage ühendusmutter (2), et veekraani ühendus (1) saaks vabalt liikuda.
- Kravige taimer kraani ühenduse abil tugevalt veekraani külge kinni. Keerake
- seadet nii, et juhtpaneel oleks hõlpsasti nähtav.
- Kinnitage ühendusmutter.
- Ühendage vooliku ühenduse (6) abil voolik. Keerake ühendus käsitsi kinni.
- Ärge kasutage mutrivõtit. Hoidke alati kate (7) suletuna, et ennetada mustuse
- sattumist seadmesse ja seadme mitterõuetekohast tööd.

Töörežiim

Edasi ja tagasi liikumise nupud

Kuva kellaaeg

Kinnita sisestatud andmed

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Kastmisprogrammide (1-16) määramine

Käsitsi avamine ja sulgemine

Seadistage kastmistaimer enne veekraaniga ühendamist või siis, kui veekraan on suletud.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Vajutage nuppu TIME.
2. Vajutage kellaaja (vahemik 0-23 h) seadmiseks nuppe ▲ või ▼.
3. Tunni kinnitamiseks vajutage nuppu SET.
4. Vajutage minutite (vahemik 0-59 min) seadmiseks nuppe ▲ või ▼.
5. Minutite kinnitamiseks vajutage nuppu SET.
6. Nädalapäeva määramiseks (vahemik pühapäev kuni laupäev) vajutage nuppe ▲ või ▼.
7. Päeva kinnitamiseks vajutage nuppu SET.

Kastmisvahemiku määramine käsitsi (sisse/välja)

1. Vajutage nuppu ON.
2. Tundide (vahemik 0-9 h) määramiseks vajutage nuppe ▲ või ▼.
3. Tundide arvu kinnitamiseks vajutage nuppu SET.
4. Minutite (vahemik 0-9 min) määramiseks vajutage nuppe ▲ või ▼.
5. Minutite kinnitamiseks vajutage nuppu SET.

Komponendid

Taimeri peatamine

Vajutage nuppu OFF.

Seade kuvab praeguse kellaaja.

Kastmisprogrammide seadistamine

1. Vajutage nuppu PROG.
2. Vajutage nuppe ▲ või ▼, et valida programm (vahemik 1-16).
3. Programmi kinnitamiseks vajutage nuppu SET.
4. Vajutage nuppe ▲ või ▼, et määrata tund, millal kastmine algab (vahemik 0-23 h).

5. Tunni kinnitamiseks vajutage nuppu SET.
 6. Vajutage nuppe ▲ või ▼, et määrata minut, millal kastmine algab (vahemik 0-59 min).
 7. Minutite kinnitamiseks vajutage nuppu SET.
 8. Vajutage nuppe ▲ või ▼, et määrata kastmise kestus tundides (vahemik 0-9 h).
 9. Tundide kinnitamiseks vajutage nuppu SET.
 10. Vajutage nuppe ▲ või ▼, et määrata kastmise kestus minutites (vahemik 0-59).
 11. Minutite kinnitamiseks vajutage nuppu SET.
 12. Vajutage nuppe ▲ või ▼, et valida kastmispäev.
 13. .2nd.: iga teine päev, .3rd. iga kolmas päev vahemikus pühapäev kuni laupäev.
 14. Nädalapäeva kinnitamiseks vajutage nuppu SET. Valida saab ka rohkem kui ühe päeva.
 15. Järgmise programmi valimiseks vajutage nuppu SET ja korrake samme 1-14 või lõpetage seadistamine nupu abil ja ekraanile kuvatakse hetke kellaeg.
- Ekraanil * ei ole funktsiooni ja see on aktiivne ainult niiskusanduriga seadmetel.

Kastmisprogrammide kontrollimine

1. Vajutage nuppu PROG.
2. Vajutage nuppe ▲ või ▼, et kuvada vastava programmi andmed.
3. Vajutage nuppu , et kuvada hetke kellaeg.

Patarei ekraan

Kui patarei hakkab tühjaks saama, sulgub klapp automaatselt. Sisestage uued patareid.