



**UWAGA!** - Mocowanie do ściany.  
**WARNING!** - Attaching to the wall.  
**WARNUNG!** - Anbringen an der Wand.  
**POZOR!** - Připevnění na stěnu.  
**POZOR!** - Připevnenie na stenu.  
**ВНИМАНИЕ!** - Крепление к стене  
**DĚMESIO!** - Tvirtinimas prie sienos.

**UWAGA!** - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w błądy oraz boki i montujemy prowadnice.  
**WARNING!** - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.  
**POZOR!** - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodiců.  
**POZOR!** - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.  
**ВНИМАНИЕ!** - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.  
**DĚMESIO!** - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.



www.MLMEBLE.pl

assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija



# INSTRUKCJA MONTAŻU

**BONTI 09**  
 ↑98 →80 ↗41



akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксесуары / furnitūra :

x 26 KK 8/32	x 12 KT 6,3/50	x 2 KT 6,4/70	x 60 GZ 1,4/25	x 16 MD	x 8 ZAM	x 48 WT 3,5x16	x 8 WT 4x27	x 12 WT 4x30	x 16 WT 4x35	x 4 WS L350
x 4 PAL350	x 1 LT	x 4 UTO	x 4 ST BI-150	x 1 PKZ	x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kijaj	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / kliuč / ключ / raktas				

do montażu potrzebne są:  
 are needed for assembly:  
 sind erforderlich für die montage:  
 jsou potřebné pro montáž:  
 sú potrebné pre montáž:  
 которые необходимы для сборки:  
 Surinkimui reikės:

**UWAGA!** - mebel należy składać w pozycji poziomej  
**WARNING!** - furniture should be submitted in a horizontal position  
**WARNUNG!** - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen  
**POZOR!** - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze  
**POZOR!** - Nábytok by mal byť predložený vo vodorovnej polohe  
**ВНИМАНИЕ!** - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении  
**DĚMESIO!** - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

**UWAGA!** - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w błądy oraz boki i montujemy prowadnice.  
**WARNING!** - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.  
**POZOR!** - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodiců.  
**POZOR!** - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.  
**ВНИМАНИЕ!** - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.  
**DĚMESIO!** - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.

	CODE			
1	BONTI09_01	920	402	1
2	BONTI09_02	920	402	1
3	BONTI09_03	800	403	1
4	BONTI09_04	800	403	1
5	BONTI09_05	718	216	4
6	BONTI09_06	350	124	8
7	BONTI09_07	714	80	1
8	BONTI09_08	657	124	4
9	BONTI09HDF_01	946	395	2
10	BONTI09HDF_02	686	355	4
11	BONTI09W_01	894,5	80	1
12	BONTI09W_02	919,5	80	1
13	BONTI09W_03	714	80	1
14	BONTI09W_04	764	80	1
15	BONTI09W_05	894,5	80	1

	CODE			
16	BONTI09W_06	919,5	80	1
17				

