

Kassettruloo paigaldusjuhend sobib nii klaasikaliste kardinatega, kui ka "tiibutajate" paigaldamiseks. Enne paigaldama asumist veenduge, et pakend ja selle sisu on terved ning vastavad kompleksusele:

Kassettruloo kompleksus:

- Kasset koos rulookardinaga 1tk
- Küljeliistud (c-liist või lapik liist) 2tk
- Küljeliistude alumised katted (ainult c-liist) 2tk
- Ketistopper 2tk
- Kruvid 4tk

Kassettruloo paigaldusjuhend

1. Kontrolli kardina mõõtmeid aknal, asetades ruloo aknaraamile. Kontrolli ka küljeliistude pikkust.
2. Puhasta niiske lapiga (ja kuivata) aknaraami ülemine ja külgmised osad, et teip kinnitaks aknaraamile paremini.
3. Eemalda kasseti tagaküljel olev teip ja kinnita kasset aknaraamile võimalikult otse. Kassettruloo ülemine äär peaks jääma akna ülemise raami ja klaasiliistu joonele (osaliselt klaasi ette).
4. Üheks võimaluseks paigalduse lihtsustamisel on esmalt paigaldada ruloo küljeliistud ja seejärel kasset sobivale kõrgusele.
5. Keera kasseti ülemistesse kruviaukudesse kruvid (eemalda kasseti otstes olevad plastikkatted), vältides kruvide liiga tugevasti sisse keeramist. Alumisi kruvisid ära veel sisse keera.
6. Eemalda küljeliistudelt teip ja kleebi küljeliistud akna klaasiliistudele. Veendu, et paigaldad küljeliistud klaasiliistule selliselt, et need ei segaks kanga liikumist, kui kataksid mõlemalt poolt vähemalt 1cm ulatuses, et rullimisel kangas liistude taga püsiks.
7. Keera sisse rulookasseti alumised kruvid ja pinguta ka ülemisi kruvisid.
8. Paigalda plastikust kasseti otsakatted tagasi.
9. Ruloo keti otsas olev nupp peaks jääma 10-20cm kõrgusele aknalauast. Vajadusel ava keti ühenduslüli ja lõika ketti lühemaks.
10. Lase ruloo vastu alumist klaasiliistu ja paigalda ketile stopper, mis takistab edaspidi kanga liigset allalaskmist.
11. Tõmba kardin üles ja paigalda ketile teine stopper, mis takistab edaspidi kanga liigset üles tõmbamist.