



Tere, armas Sõber!

Pakend sisaldab:

Otsaseinad 2 tk (vasak - ilma akendeta, parem akendega otsasein).
Tagumine sein (2 tk).
Põrandad 2 tk (ühe liistuga, lakitud).
Pööningupõrand (ümbritsetud liistudega).
Esimene katusekolmnurk (avatud).
Avaga katuseplaat.
Akendega katuseplaat.
Rõdu.
Kardinapuuhoidjad (8 tk), kardinapuud (4 tk).
Suured kruvid (16 tk).



OÜ Eesti Nukuehitus
Reg nr. 10731970
www.nukuehitus.ee
info@nukuehitus.ee



Meil on hea meel, et Su sõpradel on nüüd kodu - Roosid maja. Roosid maja on kahekorruseline pööningukorrusega maja. Maja kokkupanekul kasuta täiskasvanu abi. Enne kokkupanekut loe juhend hoolikalt algusest lõpuni läbi. Koos joonise ja tekstiga on kokkupanek lihtne.

Tähtis on:

Lükata kõik detailid tihedalt soone põhja nii, et liistude vahele ei jää vahesid.

Kõik joonisel näidatud kruvid tuleb kindlalt kinnitada.

Katuseplaat, kardinapuud ja rõdu kinnituvad väikeste kruvidega, ülejäänud detailid suurte kruvidega.

Põrandate puhul jälgi, et lakitud pool jääks üles.

Maja tõsta katuse ääre all olevatest liistudest, mitte katusest.



Töö järjekord:

Kruvi kõigepelt otsaseina ja tagumiste seinte akende kohale kardinapuu hoidjad (1).

Võta üks otsaseintest ja asetä pörandale tapeediga ülespoole ning seejärel paiguta otsa ja vaheliistu soontesse mõlemad pörandad (2) pöranda detailid jäävad püsti.

Võta tagumised seinad (tapeedi järgi saad valida õige seina) ja sobita ka need soontesse (3).

Kui tagumised seinad on paigaldatud, pane peale teine otsasein (4) maja on ikka külili.

Kui otsasein on tihedalt soontesse sobitatud, kruvi otsasein pikkade kruvidega kinni (5).

Nüüd pöörad maja ümber, teise otsaseina ülespoole ja kruvid ka selle otsaseina kokku (6). Seejärel saad asetada maja püsti, õigesse asendisse.

Kruvi rõdu pööringupörandä külge (7).

Sobita seinte peale pööringupörand ja kruvi pööringupörand nurkadest seinaliistude külge kinni (8).

Lisa esimene ja tagumine kolmnurk, kruvides viltuse suunaga otsakolmnurgad pörandä külge kinni (9).

Aseta akendega katuseplaat teise katuseplaadi harjaseliistu soonde (10).

Aseta mõlemad plaadid katuse kolmnurkade peale ning kruvi kõigepelt kinni mõlema plaadi alumised kruvid (11).

Seejärel kinnita ülemised kruvid jälgides, et kruvi läheks kolmnurga liistu sisse (12).

