












- D** Montageanleitung
- NL** Handleiding voor de montage
- TR** Montaj talimatı
- FR** Instructions de montage
- CZ** Montážní návod
- HU** Összeszerelési útmutató
- GB** Assembly instructions
- PL** Instrukcja montażu
- RU** Инструкция по монтажу
- IT** Istruzioni di montaggio
- RO** Instructiuni de asamblare
- SK** Montážny návod






A	B	C (mm)		D
1	S214-001	1436	534	3/3
2	S214-005	486	534	3/3
3	S214-015	346	160	2/3
4	S214-101	2000	371	2/3
5	S214-102	2000	371	2/3
6	S214-103	1897,5	351	2/3
7	S214-104	457,5	351	2/3
8	S214-201	1060	400	1/3
9	S214-301	972	351	1/3
10	S214-302	972	351	1/3
11	S214-303	572	351	2/3
12	S214-304	384	351	2/3
13	S214-305	572	340	1/3
14	S214-306	383	348	1/3
15	S214-5501	2000	80	3/3
16	S214-5502	2000	80	3/3
17	S214-5503	2000	80	3/3
18	S214-5504	2000	58	3/3
19	S214-5505	70	80	3/3
20	S214-902	1928	397	3/3
21	S214-903	299	308	2/3
22	S214-906	1928	585	3/3
23	WSQ2-503	300	100	1/3
24	WSQ2-504	300	100	1/3
25	WTQ-5001	289	87	1/3





5x a99	5x b43	5x c390	24x Ø5x17 mm d1	17x Ø7x50 mm e1	10x Ø6,3x13 mm e2	20x Ø7x28 mm e22	24x Ø6x13 mm e3	29x Ø9x30 mm f1	12x Ø6,5x40 mm f25	2x Ø8x50 mm f6	5x k1	30x l1
12x l2	13x 20x13x3,5/1 n108	4x silikon o21	3x o75/1	1x o75/2	5x Ø4x30 mm p9	3x Ø3,5x16 mm p25	3x Ø3,5x10 mm p35	12x Ø3,5x16 mm p38	10x Ø3,5x15 mm p51	13x Ø2,9x16 mm p55	14x Ø15x12 mm #16 r1	12x Ø12x10,5 mm #12 r15
2x 36/20 mm r28	22x r42	12x s1	9x Ø16 s2	3x 300 mm t25	3x 300mm w125/L	3x 300mm w125/P	1x n26/1	1x Ø3,5x16 mm p38	1x z1			


1 




2













6




9









10



11



12 **Pflegehinweis!**

Bitte nur mit einem Staubtuch (kein Microfasertuch) oder einem feuchten Lappen reinigen. KEINE scheuernden Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!