



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ







Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)




GOYA

Półka


Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
29	półka	1200	144	16	1		
30	listwa	1200	70	16	1		




Ø7 x 50 x4




U11 x3




B1 x4



G6 3 x 13 x6




U5 x3




W2 x1


1




2




3



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ













Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)





GOYA

RTV TV



Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
11	bok lewy	295	404	25	1		
12	przegroda	88	358	25	1		
13	blat górny	1800	404	25	1		
14	blat dolny	900	404	25	1		








PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

















GOYA


RTV




Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
1	blat górny	1800	382	16	1		
2	blat dolny	1800	382	16	1		
3	bok lewy	200	382	16	1		
4	przegroda śr.	200	379	16	1		
5	bok prawy	200	382	16	1		
6	HDF tył	1788	220	2,5	1		
7	klapa lewa	895	228	16	1		
8	klapa prawa	895	228	16	1		
9	przegroda lewa	200	379	16	1		
10	przegroda prawa	200	379	16	1		




I





II




III




IV



PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ








Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)




















GOYA


Szafka wisząca




Nr	Nazwa elementu	Dł [mm]	Szer [mm]	Gr [mm]	Ilość	Kod	Paczka
15	wieniec duży górny	984	282	16	1		
16	listwa	967	80	16	2		
17	przegroda górna	404	304	16	1		
18	przegroda dolna	404	304	16	1		
19	bok prawy górny	388	282	16	1		
20	bok	388	282	16	2		
21	HDF tył	986	405	2,5	2		
22	bok lewy dolny	388	282	16	1		
23	HDF tył	502	405	2,5	2		
24	drzwi	495	399	16	2		
25	klapa duża	979	399	16	2		
26	wieniec środkowy	1500	304	16	1		
27	wieniec mały	500	282	16	2		
28	wieniec duży dolny	984	282	16	1		




I




II




III




IV





V




VI



VII



VIII



IX

