


СБ-2248  
SB-2248


"ВЕСТА"  
"WESTA"



13	301	1.6x25	-		98
14	602	4x13	-		48
15	203	4x35	-		8
16	410	Ø8x30	-		44
17	561	-	-		24
18	406	Ø7x50	-		4
18.01	-	-	-		4
19	488	-	-		12
20	404	Nakl 110	-		3
21	-	-	-		4
22	451	L=300	-		4
23	470	H008 D14	-		4
24	539	-	-		1

**Внимание!**

1. Для разборки шариковых направляющих поз. 22 надавите на рычаг блокировочного устройства на планке поз. 22В
2. Снимите внутренние подвижные планки поз. 22В шариковых направляющих.



Поз.	L	B	S	Кол.
01	500	350	22	1
02	2200	330	16	1
03	2200	330	16	1
04	466	313	16	1
05	466	60	16	4
06	466	94	16	1
07	466	60	16	1
08	1340	496	15	1
09.01	496	168	16	4
09.02	300	115	16	4
09.03	300	115	16	4
09.04	409	94	16	4
09.05	419	304	3	4
10	464	310	5	3
11	1363	494	3	1
12	795	494	3	1

СБ-2248 "БЕСТА"  
SB-2248 "WESTA"

