

2 szt / 2 pcs



2 szt / 2 pcs



1 szt / 1 pt




I ETAP / LEVEL I



II ETAP / LEVEL II



III ETAP / LEVEL III



WYJMOWANE TRZY SZCZEBELKI
THREE REMOVABLE RUNGS



1



2



ABY WYJĄĆ SZCZEBELKI, TRZY ŚRODKOWE LISTWY NALEŻY PRZESUNĄĆ DO GÓRY, NASTĘPNIE WYJĄĆ OD DOŁU

IN ORDER TO REMOVE THE REMOVABLE RUNGS MOVE THEM UPWARDS AND SHIFT THE BOTTOM OF THE RUNGS



3 szt / 3 pcs



UWAGA !!! W OTWORACH PO SZCZEBELKACH ZNAJDUJĄ SIĘ SPRĘŻYNKI USUŃ JE BY NIE MIAŁO DZIECKO Z NIMI KONTAKTU. BARDZO MAŁY ELEMENT

ATTENTION !!! REMOVE THE SPRINGS FROM THE HOLES THEY POSE CHOKING HAZARD.



1 szt / 1 pt



12 szt / 12 pcs



12 szt / 12 pcs

1. UMIEŚCIĆ NAKRĘTKI WAŁCZOWE W OTWORACH BOKÓW I DNO / PUT THE ROLLER NUTS IN TO HOLES IN THE SIDES AND THE BOTTOM OF THE COT
2. ŚRUBY UMIEŚCIĆ W OTWORACH SZCZYTÓW / PUT THE SCREWS INTO THE HOLES OF THE FRONTS.
3. POŁĄCZYĆ BOKO ZE SZCZYTAMI ZA POMOCĄ ŚRUB I NAKRĘTEK / JOIN SIDES WITH FRONTS USING SCREWS ANS NUTS.
4. DNO UMIEŚCIĆ NA ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI I POŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ŚRUB I NAKRĘTEK / PLACE THE BOTTOM OF THE COTBED ON THE RIGHT LEVEL AND JOIN IT USING SCREWS AND NUTS