




















Szafa 120







		
26	58	1
		
120-130	4	4
		
1	100	2
		
1	2	18
		
8	8	4
		
2		





Szafa 120












Przednia część płyty - brak okleiny PCV.
The front part of the board - lack veneer PCV.



Szafa 120



zmiierz przekątną



Szafa 120

