


Sky Planter installation /Инструкция по использованию горшка для растений Sky Planter/Sky Planteri kasutusjuhend/Sky Planter lietošanas pamācība/„Sky Planter“ naudojimo instrukcija

	1	2	3	4	5
English	Unpack your Sky Planter. Ensure the Slo-flo reservoir is in position.	Gently place your plant into the planter body.	Cut the mesh dollar to fit the stem of the plant and place on top of the soil.	Insert locking disc around the plant stem. Rotate to lock in place.	Invert the planter. Pour fresh water through the top hole of the planter then hang.
Русский	Распакуйте горшок Sky Planter. Следите за тем, чтобы резервуар Slo-flo находился в правильном положении.	Осторожно поместите растение в горшок Sky Planter.	Вырежьте в сетке отверстие, соответствующее стеблю вашего растения, и наложите её на почву.	Установите вокруг стебля растения защёлкивающуюся крышку. Поверните крышку до её фиксации.	Переверните горшок Sky Planter вверх ногами. Залейте свежую воду в находящееся сверху отверстие и повесьте горшок.
Eesti	Paki Sky Planter lahti. Vaata, et Slo-flo reservuaar oleks õiges asendis.	Aseta taim ettevaatlikult Sky Planterisse.	Lõika võrgusilma krae vastavalt taime varrele parajaks ja aset mulla peale.	Aseta lukustatav kaas ümber taime varre. Keera lukk kinni.	Keera Sky Planter teistpidi. Vala värske vesi üleval olevasse avasse ja riputa ülesse.
Latviešu	Izsaiņojiet Sky Planter. Raugieties, lai Slo-flo rezervuārs atrastos pareizā stāvoklī.	Uzmanīgi ielieciet augu Sky Planter traukā.	Izgrieziet tīkla aploci atbilstoši auga kāta izmēriem un pārsedziet augsni.	Ap augu kātu cieši aplieciet vāku un nofiksējiet.	Sky Planter trauku apgrieziet otrādi. Ielejiet svaigu ūdeni augšpusē esošajā caurumā un pakariet.
Lietuvių kalba	Išpakuokite „Sky Planter“. Žiūrėkite, kad „Slo-flo“ rezervuaras būtų teisingoje padėtyje.	Atsargiai dėkite augalą į „Sky Planter“.	Išpjaukite tinklę skylutę pagal augalo stiebą ir dėkite ant dirvožemio.	Užfiksuojamą dangtelį dėkite aplink augalo stiebą. Užfiksuokite.	Apverskite „Sky Planter“. Pilkite šviežio vandens per viršuje esančią skylutę ir pakabinkite.



English	Warning!	The ceiling hook and plastic anchor plug provided are suitable for solid ceilings of wood or concrete. Do not suspend over electrical equipment, carpet or furnishings in case of dripping or over-pouring. Please seek professional advice if you are unsure about installing your ceiling hook and Sky Planter safely. Keep out of reach of young children. Do not over-fill reservoir above water holes. <i>Boskke does not accept liability for any loss or damage caused by, or arising from, any of its products.</i>
Русский	Внимание!	Прилагаемые пластмассовые дюбеля и крючок для подвески предназначены для прочных потолков из бетона или дерева. Не вешайте горшок Sky Planter над электроустройствами, ковром или мебелью на случай перелива или протекания. Если Вы не уверены, что сможете безопасно установить крючок для подвески и сам Sky Planter, обратитесь за помощью к специалистам. Хранить в недоступном для детей месте! Не наливайте в резервуар воды больше предусмотренного количества! <i>Фирма Boskke не несёт какой-либо ответственности за ущерб, вызванный или обусловленный использованием их изделий.</i>
Eesti	Ettevaatust!	Riputuskonks ja plastikust tüüblid sobivad puidust või betoonist lagedele. Ära riputa Sky Planterit elektriliste seadmete, vaiba või mööbli kohale juhuks, kui kastad üle või tekib tilkumine. Palun otsi professionaalset abi juhul kui sa ei ole kindel, et paigaldad riputuskonksu ja Sky Planteri ohutult. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Ära vala reservuaari vett rohkem kui ette nähtud! <i>Boskke ei võta endale vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad nende toodetest.</i>
Latviešu	Uzmanību!	Āķis un plastmasas dībeļi ir piemēroti koka un betona griestiem. Nekariniet Sky Planter virs elektriskām ierīcēm, paklājiem vai mēbelēm, pārļaiššanas gadījumā no trauka tecēs ūdens. Lūdzam meklēt profesionālu palīdzību, ja Jūs neesat pārliecināti par āķa un Sky Planter stiprinājumu drošību. Glabājiet bērniem nepieejamā vietā! Nepārsniedziet paredzēto laistāmā ūdens līmeni! <i>Boskke nav atbildīga par bojājumiem, kas radušies šīs produkcijas izmantošanas dēļ.</i>
Lietuvių kalba	Atsargiai!	Pakabinamasis kablys ir plastikiniai sprausukai tinka medinėms ar betoninėms luboms. Nekabinkite „Sky Planter“ prie elektrinių įrenginių, virš kilimų ar baldų, nes laistydami galite perpilti ar vanduo gali imti lašėti. Jei nesate tikri, kad pakabinamąjį kabliį ir „Sky Planter“ įrengiate saugiai, kreipkitės pagalbos pas profesionalus. Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje! Nepilkite į rezervuarą vandens daugiau negu numatyta! <i>„Boskke“ neprisiima atsakomybės už žalą, kylančią iš jų gaminių.</i>